

Handleiding Airconditioning

Belangrijke punten

- De airco werkt alleen als de afstandsbediening gericht is op de binnenunit.
- Je kunt de temperatuur en de luchtstroom aanpassen met de afstandsbediening.
- LET OP: Als meerdere airco's aan staan, moeten ze in dezelfde modus werken (bijv. allemaal op "Cooling" of "Heating"). Een combinatie van verschillende functies werkt niet.
- Ben je niet in het appartement? Zet de airco's dan uit om energie te besparen.

Basisbediening

- Aanzetten: Druk op de POWER knop.
- Modus kiezen: Druk op de MODE knop en kies uit:
 - Cooling (koelen)
 - Heating (verwarmen)
 - Dry (ontvochtigen)
 - Fan (ventileren)
- Temperatuur instellen: Gebruik de TEMP + of - knop.
- Ventilatorsnelheid aanpassen: Druk op FAN SPEED en kies Auto, Hoog, Medium of Laag.
- Luchtstroomrichting aanpassen: Gebruik de SWING knoppen om de luchtstroom omhoog/omlaag of links/rechts te laten bewegen.

Speciale functies

- Smart Mode. Druk op de SMART knop om de airco automatisch de beste instellingen te laten kiezen op basis van de kamertemperatuur.
- I FEEL Mode. Houd de I FEEL knop 5 seconden ingedrukt. De airco gebruikt de temperatuur bij de afstandsbediening als referentie en niet de temperatuur bij de binnenunit. Dit is handig als je wilt dat de airco zich aanpast aan de plek waar jij zit! Uitschakelen: Houd opnieuw 5 seconden de I FEEL knop ingedrukt.
- Sleep mode. De airco past de temperatuur geleidelijk aan en schakelt na 8 uur automatisch uit. Annuleren: Druk op SLEEP of een andere modusknop.
- Super mode. Snelle koeling of verwarming met hoge ventilatorsnelheid. Annuleren: Druk op SUPER of een andere modusknop. Zet deze om niet teveel stroomcapaciteit te verbruiken wel zsm weer uit.
- Economy mode. Bespaart energie door de airco op een lagere stand te laten draaien. Annuleren: Druk op ECONOMY of een andere modusknop.
- Timer. Stel in wanneer de airco automatisch aan of uit moet gaan met de ON TIMER en OFF TIMER knoppen.